



Nettoyant friteuse

Détergent alcalin pour le nettoyage des friteuses

Remplir la friteuse d'eau chaude et ajouter du NETTOYANT FRITEUSE jusqu'à la disparition des «yeux gras». Dans le cas d'un encrassement léger, pulvériser le NETTOYANT FRITEUSE pur ou dilué de moitié sur les surfaces à dégraisser.

Référence article : CNF
EAN : 3611630007573

Detergent for fryer

Alcalin detergent for frying machine

It helps to clean and degrease your machine. Full your fryer with hot water add your detergent till the grease marks are solved. You can also spray the product pure or dilute with water (half/half) on the spoiled surfaces.

Article reference : CNF
EAN : 3611630007573